

AX3故障确认表

温水温度正常, 但气体不出

LPG入口压力(液体压力)是否显示正常?

压力正常

压力不正常

AX3出口压力是否显示正常?

储罐液体出口阀是否打开?

显示正常压力

压力为0

打开

关闭

中压调整器的出口压力确认

是否打开浮控阀?
(是否浮控阀灯显示灯亮?)

显示正常压力

不显示正常压力

打开
(灯亮)

关闭
(无显示灯)

可能是低压调整器老化或者配管压力损失等。
请联络气体设备公司。

① 操作失误。
请打开中压调整器进出口阀门。
② 可能是中压调整器故障。
请联络气体设备公司。

① 液体入口的过滤阀堵塞。
清扫液体过滤阀。
② 污垢堵塞蛇管。
请排除污垢。

忘记将浮控阀复位。请将浮控阀复位。
※复位之后, 请确认控制盘的浮控阀灯是否灯亮。

储罐内无LPG液。请充填LPG液体。

操作失误。请打开液体出口阀。

故障原因和解决方法