

# LR故障确认表

LR(切换装置)无法复位  
(颜色表示窗的颜色表示红色,切换后还是红色,不能变成绿色。)

箭头指的方向的钢瓶里还有液体(LPG)吗?

有

没有

液体配管内压力是否“切换压力+0.03MPa以上”?  
(如果切换压力是0.1MPa的话,确认液体配管内压力是否0.13MPa以上?)

压力高

压力低

可能是弹簧定位销毛刺、复位销黏着等。  
请联络我司或我司服务代理店。

① 切换设定压力过高、尚未达成复位压力时  
请降低切换设定压力。  
② LPG液压过低时  
请更换丙烷较多的气体。

左右瓶组都是空的。  
请联络LPG送货公司。

故障原因和解决方法