

LR故障确认表

LR(切换装置)切换不良
(颜色表示窗的颜色表示绿色,不能变成红色。)

(切换动作检查时是否正常切换?)

不能切换

正常切换

可能是皮膜室内积累的水分结冰。
※冬天会发生这种情况。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是把钢瓶运输后、忘记LR复位操作。
※操作错误。
请向LPG送货公司说明故障原因以及操作方法。

故障原因和解决方法