

LR故障确认表

左右瓶组皆空

LR旁通阀是否关闭状态?

关闭状态

开启状态

旁通阀是否泄漏?

没有泄漏

泄漏

可能是从LR切换结构部的球阀的垫圈泄漏、流出预备侧的液体。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是旁通阀泄漏、流出预备侧的液体。
请联络设备公司。

可能是旁通阀流出预备侧的液体。
请关闭旁通阀。

故障原因和解决方法