

AX3故障确认表

控制盘出现5号显示（温水温度异常）

再次运行温水温度是否上升到90℃？

不上升

上升

温水温度低时确认温度保护开关是否连通？

卸下控制盘的P1线（温度控制开关）的外线后，温水温度是否还上升？

不连通

连通

不上升

上升

可能是温度保护开关老化。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是温度保护开关回路的配线不良（断线）或者控制盒老化。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是温度控制开关老化。
请联络我司或我司服务代理店。

可能是交流接触器的接点熔结、或者控制盒老化。
请联络我司或我司服务代理店。

故障原因和解决方法