

# AX5故障确认表

控制盘出现3号显示（浮控阀关闭）

控制盘的控制盒出现3号显示,是“闪烁”还是“常亮”状态?

闪烁

常亮

将浮控阀复位,取消异常显示,按运行开关ON后,交流接触器是否启动(小红点是否有反应)?

将浮控阀复位,取消异常显示,按运行开关ON后,测量电加热器电流值是否正常?

交流接触器启动  
(小红点有反应)

交流接触器没有启动  
(小红点没有反应)

正常

不正常

交流接触器出口侧的电压是否正常?

COM-P1间是否连通?

正常

不正常

连通

不连通

电加热器的发热丝全部断线。  
请联络我司或我司服务代理店。

可能是交流接触器的接点熔断。  
请联络我司或我司服务代理店。

可能是交流接触器线圈老化或者控制器老化。  
请联络我司或我司服务代理店。  
◆请确认另外故障确认表(没有异常显示,但温水温度不上升)。  
※在该故障确认表上从A部调查的话可以详细调查。

可能是温度控制回路端子的螺丝松动或者温度控制器老化。  
请联络我司或我司服务代理店。

可能是过负荷(气体使用量过多)。  
请增设气化炉。

电加热器有部分断线而使气化炉能力下降。  
请联络我司或我司服务代理店。

故障原因和解决方法